CÓMO FORMATEAR EL NETBOOK TOSHIBA

1. Encender el ordenador.
2. Cuando os salga la siguiente pantalla con las flechas os situais en "**Sistema de recuperación"** y después le dais a "Intro".



3. Os saldrá la siguiente pantalla y volvéis a situaros con las flechas en "**Restaurar Windows 7 + Molinux + DATOS"**.



4. Esperáis a que os salga esta pantalla que os pregunta **"¿Está seguro que quiere continuar? [y/n]" le dais a la letra "y" y luego a "Intro".**



5. Os vuelve a preguntar la misma pregunta y **volvéis a darle a la letra “y” y luego a “Intro”.**



6. Os saldrá la siguiente pantalla y esperáis a que termine el proceso.



7. Al terminar el proceso os vuelve a salir otra vez la pantalla con la pregunta **“¿Está seguro que quiere continuar? [y/n]” le dais a la letra “y” y luego a “Intro”**.



8. Os vuelve a preguntar la misma pregunta y **volvéis a darle a la letra “y” y luego a “Intro”**



9. Vuelve a abrirse otro proceso con la siguiente pantalla y esperáis a que termine dicho proceso.



10. Al finalizar el proceso os vuelve a salir otra vez la pantalla con la pregunta “¿Está seguro que quiere continuar? [y/n]” le dais a la letra “y” y luego a “Intro”.



11. Os vuelve a preguntar la misma pregunta y volvéis a darle a la letra “y” y luego a “Intro”.



12. Se os vuelve a abrir otro proceso con una pantalla parecida a esta y esperáis a que termine.



13. Cuando el proceso termine se os apagará el ordenador. A continuación le dais al botón de encender y dejáis que arranque desde la opción **“Windows 7”**, que es la penúltima .



14. El ordenador se inicia y os saldrá la siguiente pantalla.

15. Esperáis hasta que os salga esta otra pantalla y pincháis en **"Reiniciar ahora".**



16. Dejáis que el ordenador reinicie. Después de que haya reiniciado lo podéis apagar y ya habéis terminado.